

**Hubersoft<sup>®</sup>**

## **Bustreiber-Platine**

Pinout:

01	A0	(Adressleitung 0)
02	A1	(Adressleitung 1)
03	A2	(Adressleitung 2)
04	A3	(Adressleitung 3)
05	A4	(Adressleitung 4)
06	A5	(Adressleitung 5)
07	A6	(Adressleitung 6)
08	STR	(enable)
09	GND	(Masse)
10	VCC	(+5V Supply)
11	CRD	(Karte steckt)
12	PnP	(Gerät ist online)
13	DAT	(serielle Daten)
14	SW	(sperren/freischalten)
15	CLK	(Kartentakt)
16	RST	(Kartenreset)

**Betriebsspannung: 5V= (stabilisiert!)**